

По-долу ще намерите съвети относно използването на машините за мазилка на Imer. Полезни съвети натрупани с опита по експлоатацията на машините, както и съвети за предотвратяване на вредни навици по тяхното използване.

- Сигурно 99% от проблемите при експлоатацията на машините за мазилка са свързани с довеждането на вода до машината и ел.захранването. Окомплектоването на всяка машина за мазилки на Imer включва маркуч за вода. Той е от твърд, армиран каучук непозволяващ пречупването му или смущаване на водния поток вследствие настъпване или смачкване на строителния обект. Също така в комплекта е включен и захранващ кабел с подходящо сечение и дължина, минимизиращи пада на напрежение в него.
- Винаги първо проверявайте достига ли вода и какво е напрежението преди да търсите други причини при смущаване на работата на машината.
- Използвайте захранващи кабели с подходящо сечение. Кабелът трябва да бъде напълно развит, ако е на макара.
- Част от машините, тези които са съоръжени с инвертор (Small 50, Koine3, Koine 35), изписват съответната грешка – H2O или LOW POWER за по-бърза ориентация.
- От изключителна важност за безпроблемната работа е поддържането на системите и компонентите чисти. Перфектното почистване на машината в края на работния ден не отнема повече от 10 минути. Те ще ви спестят много повече загубено време за да отстраните проблем заради замърсяване или почистване на вече засъхнал материал. Следвайте съветите от инструкциите за употреба.
- Всеки елемент от водопроводната система е съоръжен с винтил за изтакане на водата. Никога не забравяйте да го правите, когато температурата има опасност да падне под 0 градуса, или когато машината няма да се използва продължително време.
- Машините на Imer могат да работят без водоподаване на обектите засмуквайки вода от бидон или резервоар. Помпата осигурява необходимото налягане. Когато ще работите така, ще бъде удачно, ако бидонът с водата е разположен на по-горен етаж. Улеснява се обезвъздушаването на системата.
- При наличие на вода, но недостиг на дебит решението е отново използването на допълнителен резервоар. Монтирайте поплавък за тоалетно казанче за допълване на резервоара.
- Новият модел на Small 50 – Mighty позволява да бъде преобърнат и да стои стабилно с шнека нагоре. Това улеснява смяната му.
- Всички машини се разглобяват на компоненти с по-малко тегло за лесно пренасяне. Ако ще вдигате машината с кран или телфер използвайте точките за закачане указани от производителя.
- Височината на изпомпване на шнековите помпи зависи изключително от съпротивлението на материала при протичането му през маркучите. Също от дължината на маркучите в хоризонталната част. Подказваме, че ако не искате да местите машината, то тя може да обслужва по-горния но и по-долния(те) етаж(и).
- При работа с хоросанови мазилки помпаемостта на материала се проверява като стиснете част от него в юмрука си. Всичко трябва да изтече между пръстите и нищо да не остава в шепата. Добавете вар или цимент ако трябва.